
HOLOGRAM PYRAMID TEMPLATE

Adjust the print scale for your screen. Keep the whole outline on the page.
Ajustez l échelle à votre écran. Gardez tout le contour sur la page.
Cut only the solid outline. Fold the three dashed interior lines.
Découper uniquement le contour plein. Plier les trois lignes intérieures pointillées.
Join the two edges marked A with clear tape.
Réunir les deux bords marqués A avec du ruban adhésif transparent.



SIZE FOR YOUR SCREEN

The assembled small opening should fit inside the black space
between the four characters, without covering their strokes.
La petite ouverture assemblée doit tenir dans la zone noire
entre les quatre sinogrammes, sans couvrir leurs traits.

MATERIAL | MATÉRIAU

Clear rhodoid or transparent overhead projector film, thin enough to fold.
Rhodoïd transparent ou film transparent pour rétroprojecteur, souple à plier.
For the single-sheet mode, use a slightly thicker clear sheet.
Pour le mode à une face, utilisez une feuille transparente un peu plus épaisse.